YAMAHA REV 100 中文说明书

YAMAHA <u>REV 100</u> 数字混响器 REV100 为高质量、低价格、便于使用的立体声混响器。可用于进行室内录音及扩声。具有两个输入、输出立体声接口。可产生高质量的立体声混响效果的同时,还可以产生加延迟效果和调制效果的混响效果声。16 数字的模数和数模转换器保证了高质量的音质大频率响应范围。具有 44.1kHz 的采样速率。

REV100 通过转动钮可控制设置参数并编辑所需的效果。MIDI IN 接口可以使效果程序通过 MIDI 信息来进行选择。

前盘:

- 1、输入电平控制 INPUT LEVEL: 为转动钮,可设置输入电平。设置电平时,应使峰值 PEAK 显示灯偶而闪亮为适。
- 2、峰值左右显示灯 PEAK: 为发光二极管, 当本机接收的信号电平产生峰信号时会亮。
- 3、直达声/效果声混合平衡控制 DRY/WETMIX BALANCE: 转动钮,用来控制直达声和效果声信号的各占比例。
- 4、发光二极管七段显示器:在程序方式时可显示目前的程序号:在编辑方式时显示出参数值:在 MIDI 方式时显示 MIDI 号;当选择了 MIDI 程序改变表时, MIDI 显示灯亮;当您选择内部程序时,INT 内部显示灯亮。
- 5、程序键 PROGRAM (上下箭头键, MIDI 键, STORE 储存键): 这些键可用来选择不同的程序编辑 MIDI 程序改变表,以及储存所调整的程序。
- 6、编辑控制 EDIT (延迟 DELAY, DECAY 衰减, LEVEL 电平): 为转动控制钮,可控制目前 所选择的效果的参数数值。当所编辑后的参数值与这个程序以前所储存的参数值相同时,左面的显示灯将会亮。详见"程序编辑"一节。
- 7、电源形状: 按下开关电源接通, 再按下时即电源断开。

后盘:

- 1、直流 12V 输入口 DC12V IN:接入交流变压器的电源输出端,为本机供电。
- 2、接口 MIDI IN: 使本机接收 MIDI 数据信号。
- 3、输出接口 QUTPUT: 为 1/4in 拾音接口,可输出本机处理的音频信号,如果使用单声时,只需接入一个该接口即可。
- 4、输入接口 INPUT: 为 1/4in 拾音接口,可用来接入音频信号进行效果处理。单声时,只需接入左 L-MONO 接口信号即可。

操作说明改变程序:

通过接上下箭头键来选择不同的程度号, 共有 99 个程序可供选择。

序号 名称 种类 介绍 混响

- 01 人声混响 1 人声 适合于进行人声效果处理
- 02 人声混响 2 大厅 预延迟时间长混响时间短
- 03 人声混响 3 人声 预延迟时间长混响时间短
- 04 房间环境 1 平面 主要用于鼓器效果,您可以用它们对军鼓、低音鼓和其他鼓器进行效果控
- 制,可以控制整个鼓部分也可以控制单个的鼓器
- 05 房间环境 2 平面
- 06 房间环境 3 平面
- 07 木室 1 人声 同上
- 08 木室 2 人声 同上
- 09 古典钢琴平面 人声 古典钢琴混响
- 10 俱乐部钢琴 大厅 同上
- 11 隆响 1 大厅 低音鼓混响,加重低频部分
- 12 隆响 2 房间 同上
- 13 响军鼓 房间 响度的的军鼓混响
- 14 古典金属吉他 1 平面 金属弦古典吉他混响

- 15 古典金属吉他 2 平面 同上
- 16 弦平面 平面 主要用于弦乐
- 17 古典非金属吉他 1 人声 尼龙弦古典弦乐
- 18 古典非金属吉他 2 人声 同上
- 19 管乐房间 1 房间 亮度高,混响短的管乐部分混响
- 20 管乐房间 2 房间 同上 立体声混响
- 21 大厅 1 大厅 为大厅类混响,台口混响亮于大厅部分
- 22 大厅 1 大厅 同上
- 23 台口 1 大厅 同上
- 24 台口 2 人声 同上
- 25 室 1 人声 声响环境为具有高天棚的大室
- 26 室 2 人声 同上
- 27 教堂 1 房间 同上
- 28 教堂 2 大厅 同上
- 29 老式管道 大厅 在长管道内混响,老式时混响暗,新式时混响亮
- 30 新式管道 人声
- 31 大房间 1 房间 激励类房间, 32 号效果的范围低于 31 号效果
- 32 大房间 2 房间
- 33 滑动混响 房间 混响声音声向定位于右边
- 34 大房间 1 房间 动态范围大雨房间类混响
- 35 大房间 2 房间 同上
- 36 浴室 平面 立体声延迟短
- 37 弦乐组 平面 空旷混响,适合于弦乐
- 38 粗混响 1 人声 粗犷混响
- 39 粗混响 2 人声 同上
- 40 音乐厅三角钢琴 人声 适合于古典钢琴 加门混响
- 41 小环境 1 大厅 模仿一个小反射房间,42 号效果的低频部分小于41 号效果
- 42 小环境 2 大厅
- 43 紧房间 1 房间 模仿一个小于"小环境"混响效果的房间
- 44 紧房间 2 大厅 同上 45 加门混响 1 平面 混响加门
- 46 加门混响 2 人声 同上
- 47 加门混响 3 大厅 同上
- 48 加门混响 4 大厅 同上
- 49 石头房间 房间 模仿一个石制房间的混响
- 50 大典线 人声 在加门混响效果中,其混响最长 延迟效果
- 51 模拟延迟1 软延迟音色
- 52 乒乓延迟 延迟效果在左右声道进行声向变化
- 538个三连音效果 也为乒乓延迟,效果象8个三连音
- 54 卡拉 OK 适合于卡拉 OK 延迟
- 55 短延迟重复 很短的一次延迟
- 56 立体长延迟 左右通道延迟时间相同的立体声延迟
- 57 立体中延迟 左右通道延迟时间不同的立体声延迟
- 58 立体短延迟 左右通道延迟时间相同

- 59 单声道长延迟 单声道输出重复延迟
- 60 单声道短延迟 同上
- 61 电钢琴 延迟加大厅 用于电子钢琴
- 62 弦乐垫 延迟到大厅 用于电垫类乐声
- 63 合成 延迟到人声 适合于垫类弦乐
- 64 人声 1 延迟到人声 预制 64 号效果和 65 号效果有一个紧延迟混响较长,适合一个人声, 预制 66 号效果混响短,延迟加重
- 65 人声 2 延迟到大厅
- 66 人声 3 延迟加房间
- 67 亮人声 延迟到平面 亮混响, 具有轻微延迟
- 68 合唱 延迟加平面 延迟混响各占一半
- 69 鼓器 1 延迟加房间 鼓器环境效果
- 70 鼓器 2 延迟到平面 同上 混响/调制效果
- 71 软镶边 1 大厅加镶边 将镶边与小音调变化,混响效果组合适合于垫类合成音色
- 72 软镶边 2 大厅加镶边
- 73 环境镶边 1 房间到镶边 镶边效果加入短混响
- 74 环境镶边 2 房间到镶边 同上
- 75 短混响镶边 房间到镶边 短混响加入镶边及大音调变化效果
- 76 管风琴室 1 平面到镶边 镶边效果适合于管风琴音色
- 77 管风琴室 2 大厅到谐音 同上
- 78 谐音混响 1 大厅加谐音 基于混响的效果音
- 79 谐音混响 2 人声加谐音 同上
- 80 镶边房间 1 人声到镶边 用这些效果将鼓器做特殊效果处理
- 81 镶边房间 2 平面加镶边 同上
- 82 滚动镶边 1 平面加镶边 同上, 但效果程度更大

果

83 滚动镶边 2 平面加镶边 同上

效

- 84 大镶边 人声加镶边 喷气飞机效果
- 85 合唱混响 1 大厅加合唱 预制 85 和 86 为正常合唱/混响效果,可以作为许多场合如电钢琴

- 86 合唱混响 2 平面加合唱
- 87 合唱混响 3 大厅加合唱 同上
- 88 合唱混响 4 人声加合唱 同上
- 89 颤音混响 1 大厅加颤音 在声向调制效果中带有颤音效果
- 90 颤音混响 2 房间到颤音 同上
- 91 颤音混响 3 平面加颤音 同上
- 92 颤音混响 4 人声加颤音 同上
- 93 颤音混响 5 人声加颤音 同上
- 94 颤音混响 6 大厅加颤音 同上
- 95 颤音混响 7 大厅加颤音 同上
- 96 环境慢声向 1 大厅加颤音 具有短混响并在左右之音产生音向效果
- 97 环境慢声向 2 房间加颤音 同上
- 98 顺序声向 1 房间加颤音 您可以加入声向效果到一个乐曲中, 其速度为 120 左右, 可调
- 99 顺序声向 2 房间加颤音

编辑方式

RV100 的效果都具有一些参数,其中三个最有效的参数都可以用转动钮来进行简单操作,编辑一个程序。

- 1、按上下箭头键使所需的程序号显示于块上;
- 2、选择一个编辑控制器,如 DELAY 延迟转动控制钮;
- **3**、转动该控制钮,其数字在七段数码显示块上相应变化,当变化值反回到该参数原来设置的值时,这个控制旁的显示灯亮;
- 4、听一个所编辑的效果。

下表为您提供的前盘控制参数值序号

效果种类

延迟 DELAY 衰减 DECAY 电平 LEVEL 1~20 混响 预延迟(ms) 混响时间*0.1S 效果电平 21~40 立体声混响 预延迟(ms) 混响时间*0.1S 效果电平 41~50 加门混响 预延迟(ms) 噪声门电平 效果电平 51~60 延迟 延迟时间(*11ms) 反馈电平 效果电平 61~70 延迟/混响 延迟时间(*12ms) 反馈电平 混响电平 71~99 混响/调制 调制深度 调制速度 混响电平储存一个程序

- 1、按下 STORE (储存)键,此程序的编号将在显示块上闪烁;
- **2**、再按下储存确认该操作,即可储存。注意:在第二步以前您可以选择不同的程序编号进行储存。

初始化功能初始化可将本机的程序 1~99 或者某一个单个程序复位到出厂时的设置值上去。

1、按下 STORE (储存) 键不放,打开电源; 2、按上下箭头键选择所需初单个程序,若需全部程序初始化,按上下箭头键直一显示块显示"——"即可; 3、再按一下 STORE (储存) 键,则 完 成 初 始 化 。

MIDI 方式:本机的 MIDI IN 接口可以使本机通过 MIDI 信号来选择程序。 MIDI 程序改变表:本机具有一个程序改变表功能,这样您可以将效果程序重新安装顺序通过 MIDI 程序改变号进行选择。您可以设置一个程序表使其与 MIDI 程序改变号 1~99 相对应。当本机接收一个 MIDI 程序改变信息后,它将依其内部程序号相应地与 MIDI 信息对应而选择内部程序。本机将不认大于等于 100 的 MIDI 程序改变号。

设置 MIDI 程序改变表:

- 1、按下 MIDI 键, MIDI 显示灯亮于七段显示码旁, 当 MIDI 显示灯亮时, 七数码显示块上显示出目前的 MIDI 程序改变号;
- 2、选择另一个 MIDI 程序改变号, 用上下箭头键;
- 3、选择内部程序号时,再按一次 MIDI 键, MIDI 显示灯关闭同时内部显示灯亮;
- 4、按上下箭头键来将内部程序号调整成所需的 MIDI 程序改变;
- 5、退出该方式时,按住 MIDI 键大约一秒,这时 MIDI 显示灯,INT 内部显示灯都灭掉,显示块显示目前的程序号。

设置 MIDI 接收通道:默认时,本机设置成全部接收 MIDI 通道 OMNI 方式,可以改变这种方式,设置不同的接收通道。

- 1、按住 MIDI 键不放打开本机,显示块上显示出目前所选择了 MIDI 通道;
- 2、按上下箭头选择 MIDI 通道, AL 时为 OMNI 全部方式, 1~16 则分别显示各独立通道;
- 3、再按一次 MIDI 键返回到正常操作状态